Bedienungsanleitung
Cosmic Lights Balancing
Infrarotfernbedienung



- Bei Funktion Farbwechsel erhält man durch Drücken der Stoptaste den in diesem Moment angezeigten Farbton.
- Bitte beachten: Bei “Start Farbdurchlauf” erscheint zuerst immer der zuletzt ausgewählte Farbton
- Diese Infrarot-Fernbedienung ist mit einer Lithium Knopfzelle CR 2025 ausgestattet. Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.

Technische Daten:
Input AC 170 ~ 250V 50/60 Hz
Output DC 12V
Anschließen und Reparaturen
nur vom Fachmann durchführen lassen

Cosmic Lights Balancing
www.cosmic-lights-balancing.de